



## Responsabilidad del usuario

Este producto funcionará de acuerdo a la descripción contenida en este Manual de instrucciones y en las etiquetas y documentación acompañantes, siempre que se monte, maneje, mantenga y repare conforme a las instrucciones proporcionadas. Este producto debe controlarse periódicamente. Si el producto es defectuoso no debe utilizarse. Cualquier pieza rota, faltante, claramente desgastada, deformada o contaminada debe reemplazarse de inmediato. En caso de que sea necesaria una reparación o sustitución, IVY Biomedical Systems, Inc. le recomienda que llame por teléfono o que envíe una petición por escrito al Departamento de servicio técnico (Service Department) de IVY Biomedical Systems, Inc., para recibir asistencia técnica. Ni este producto, ni cualquiera de sus piezas, deben ser reparados de otra manera que no sea con arreglo a las instrucciones proporcionadas por el personal calificado de IVY Biomedical Systems, Inc. No debe modificarse el producto sin una previa aprobación por escrito del Departamento de aseguramiento de la calidad (Quality Assurance Department) de IVY Biomedical Systems, Inc. El usuario de este producto es el único responsable de cualquier avería derivada del uso incorrecto, mantenimiento defectuoso, reparación inapropiada, daño o alteración realizada por cualquiera que no sea IVY Biomedical Systems, Inc.

**PRECAUCIÓN:** En los Estados Unidos, la legislación federal establece que la venta de este dispositivo sólo puede realizarse cuando medie el pedido de un médico titular de la correspondiente licencia profesional.

Ivy Biomedical Systems, Inc. declara que este producto cumple con la Directiva del Consejo Europeo 93/42/CEE sobre dispositivos de uso médico, siempre que se utilice con arreglo a las instrucciones contenidas en el Manual de instrucciones y de mantenimiento.





#### Ivy Biomedical Systems, Inc.

11 Business Park Drive
Branford, Connecticut 06405, EE.UU.
(203) 481-4183 • (800) 247-4614 • FAX (203) 481-8734
www.ivybiomedical.com correo electrónico: sales@ivybiomedical.com

OM3000T 28 de Abril de 2011 2718-53-16 Rev.02 Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

# Declaration of Conformity

Manufacturer: Ivy Biomedical Systems, Inc.

11 Business Park Drive Branford, CT 06405

Authorized Representative: Cavendish Scott Ltd.

Starlings Bridge, Nightingale Road Hitchin, Herts, SG5 1FW, England

Type of Equipment: Physiological Monitors

Models: 3000 (T Option)

We, Ivy Biomedical Systems, Inc., hereby declare that the devices mentioned above comply with the Swedish National Board of Health and Welfare Regulation and guidelines on medical devices LVFS 2003:11 (M) 28 October 1994 – transposing European Medical Devices Directive 93/42/EEC.

Date of Validity: March 30, 2010

Classification: IIb According to rule No. 10

Conformity Assessment

Procedure: Annex II

Notified Body: Intertek SEMKO AB Notified Body No. 0413

Name of Authorized Signatory: Dick Listro
Position held in Company: Director of Regulatory

Signature

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

# Contenido

GARANTÍA	iii
INTRODUCCIÓN	1
SEGURIDAD	
Eléctrica	
Explosión	
Conexiones al paciente	
Resonancia magnética (MRI)	
Marcapasos	
Protección contra electrocirugía	3
Protección contra desfibriladores	4
Compatibilidad electromagnética	
Compatibilidad electromagnética conforme al estándar IEC 60601-1-2:2007	4
Descripción de los símbolos empleados	7
DESCRIPCIÓN DEL MONITOR	8
Opciones disponibles en el Modelo 3000T	8
Clasificación	
Controles e indicadores	9
Teclas básicas	9
Teclas programables	10
Estructura de los menús – Modelo 3000T-A	11
Estructura de los menús – Modelo 3000T-B	12
Pantalla	13
Mensajes de alarma	14
Panel trasero	
Regímenes nominales de los fusibles	
CONFIGURACIÓN DEL MONITOR	16
Cómo configurar el instrumento para su funcionamiento	16
Cómo cambiar el voltaje de la alimentación principal	
Cómo definir el idioma	
Cómo configurar la hora, la fecha y el sonido	
Cómo configurar la velocidad del trazo	
Configuraciones predeterminadas	
SALIDA SINCRONIZADA (SINC)	18
El pulso Sinc	
Visualización de marcado Sinc	
Bloqueo de polaridad (P-Lock)	
MONITORIZACIÓN DEL ECG	19
Consideraciones en cuanto a la seguridad	
Conexiones al paciente	
Electrodos del ECG	
Medición de impedancia(sólo en el modelo 3000T-B)	
Amplitud de la forma de onda del ECG (Tamaño)	
Selección de derivación	
Mensaje de señal baja	

# Contenido

Filtro de respuesta del ECG       .24         Límites de las alarmas       .25         Marcapasos       .25         GRABACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS DEL ECG       .26         Transferencia de datos de impedancia y de ECG utilizando el puerto USB       .26         Puerto USB       .26         MANEJO DEL REGISTRADOR       .27         Cambio de papel       .27         Modos de registro       .28         Velocidad de registro       .29         Ejemplo impreso de un registro       .29         MENSAJES DE ALARMA       .30         Mensaje de señal baja       .30         Mensaje de detección del marcapasos       .30         Mensaje de revisar los electrodos       .30         PRUEBA DEL MONITOR       .31         Simulador de ECG       .31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       .32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       .33         Monitor       .33         Cables de paciente       .33         Mantenimiento preventivo       .33         ACCESORIOS       .34         ECG       .34         Desecho       .34	MONITORIZACIÓN DEL ECG (continuación)	
Límites de las alarmas       .25         Marcapasos       .25         GRABACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS DEL ECG       .26         Transferencia de datos de impedancia y de ECG utilizando el puerto USB       .26         Puerto USB       .26         MANEJO DEL REGISTRADOR       .27         Cambio de papel       .27         Modos de registro       .28         Velocidad de registro       .29         Ejemplo impreso de un registro       .29         MENSAJES DE ALARMA       .30         Mensaje de señal baja       .30         Mensaje de detección del marcapasos       .30         Mensaje de revisar los electrodos       .30         PRUEBA DEL MONITOR       .31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       .32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       .33         MOnitor       .33         Cables de paciente       .33         Mantenimiento preventivo       .33         ACCESORIOS       .34         ECG       .34		24
GRABACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS DEL ECG Transferencia de datos de impedancia y de ECG utilizando el puerto USB 26 Puerto USB 26 MANEJO DEL REGISTRADOR 27 Cambio de papel		
Transferencia de datos de impedancia y de ECG utilizando el puerto USB       .26         Puerto USB       .26         MANEJO DEL REGISTRADOR       .27         Cambio de papel       .27         Modos de registro       .28         Velocidad de registro       .29         Ejemplo impreso de un registro       .29         MENSAJES DE ALARMA       .30         Mensaje de señal baja       .30         Mensaje de revisar los electrodos       .30         Mensaje de revisar los electrodos       .30         PRUEBA DEL MONITOR       .31         Simulador de ECG       .31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       .32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       .33         Monitor       .33         Cables de paciente       .33         Mantenimiento preventivo       .33         ACCESORIOS       .34         ECG       .34	Marcapasos	25
Transferencia de datos de impedancia y de ECG utilizando el puerto USB       .26         Puerto USB       .26         MANEJO DEL REGISTRADOR       .27         Cambio de papel       .27         Modos de registro       .28         Velocidad de registro       .29         Ejemplo impreso de un registro       .29         MENSAJES DE ALARMA       .30         Mensaje de señal baja       .30         Mensaje de revisar los electrodos       .30         Mensaje de revisar los electrodos       .30         PRUEBA DEL MONITOR       .31         Simulador de ECG       .31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       .32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       .33         Monitor       .33         Cables de paciente       .33         Mantenimiento preventivo       .33         ACCESORIOS       .34         ECG       .34	CDADACIÓN V TDANGEEDENCIA DE DATOS DEL ECC	26
Puerto USB       26         MANEJO DEL REGISTRADOR       27         Cambio de papel       27         Modos de registro       28         Velocidad de registro       29         Ejemplo impreso de un registro       29         MENSAJES DE ALARMA       30         Mensaje de señal baja       30         Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34		
MANEJO DEL REGISTRADOR       27         Cambio de papel       27         Modos de registro       28         Velocidad de registro       29         Ejemplo impreso de un registro       29         MENSAJES DE ALARMA       30         Mensaje de señal baja       30         Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34		
Cambio de papel       27         Modos de registro       28         Velocidad de registro       29         Ejemplo impreso de un registro       29         MENSAJES DE ALARMA       30         Mensaje de señal baja       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34	Puerio USB	
Cambio de papel       27         Modos de registro       28         Velocidad de registro       29         Ejemplo impreso de un registro       29         MENSAJES DE ALARMA       30         Mensaje de señal baja       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34	MANEJO DEL REGISTRADOR	27
Modos de régistro       28         Velocidad de registro       29         Ejemplo impreso de un registro       29         MENSAJES DE ALARMA       30         Mensaje de señal baja       30         Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34		
Velocidad de registro       29         Ejemplo impreso de un registro       29         MENSAJES DE ALARMA       30         Mensaje de señal baja       30         Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34		
Ejemplo impreso de un registro       29         MENSAJES DE ALARMA       30         Mensaje de señal baja       30         Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34		
Mensaje de señal baja       30         Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34		
Mensaje de señal baja       30         Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34	MENSA IES DE ALARMA	30
Mensaje de detección del marcapasos       30         Mensaje de revisar los electrodos       30         PRUEBA DEL MONITOR       31         Simulador de ECG       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34		
Mensaje de revisar los electrodos.       30         PRUEBA DEL MONITOR.       31         Simulador de ECG.       31         SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.       32         MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.       33         Monitor.       33         Cables de paciente.       33         Mantenimiento preventivo.       33         ACCESORIOS.       34         ECG.       34	y y	
Simulador de ECG		
Simulador de ECG		
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA       33         Monitor       33         Cables de paciente       33         Mantenimiento preventivo       33         ACCESORIOS       34         ECG       34	Simulador de ECG	31
Monitor	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	32
Monitor	MANTENIMIENTO V I IMPIEZA	33
Cables de paciente		
Mantenimiento preventivo		
ACCESORIOS		
ECG34	iviantenimento preventivo	
Desecho		
	Desecho	34
ESPECIFICACIONES35	ESPECIFICACIONES	35

# GARANTÍA

Se garantiza que todos los productos fabricados por Ivy Biomedical Systems, Inc., siempre que se utilicen de forma normal, estarán libres de defectos en los materiales y en la mano de obra, y que funcionarán de acuerdo a las especificaciones publicadas durante un período de 13 meses a partir de la fecha original de envío.

Se garantiza asimismo que todos los accesorios suministrados por Ivy Biomedical Systems, Inc., por ejemplo, cables de paciente y cables portaelectrodos, estarán, siempre que se utilicen de forma normal, libres de defectos en los materiales y en la mano de obra, y que funcionarán de acuerdo a las especificaciones publicadas, durante un período de 90 días a partir de la fecha original de envío.

En caso de que, tras un examen realizado por Ivy Biomedical Systems, Inc., se determine que uno de sus productos o componentes es defectuoso, la obligación de ésta se limita, según IVY Biomedical Systems elija, a la reparación o a la sustitución del producto o componente.

Si necesita enviar un producto o productos al fabricante para que éste los repare o examine, contacte al personal de servicio de atención al cliente de Ivy Biomedical Systems con el fin de obtener un Número de autorización de devolución de material (número RMA, por sus siglas en inglés) y las instrucciones para el embalaje correcto:

Servicio de atención al cliente

Teléfono: (203) 481-4183 u (800) 247-4614.

Fax: (203) 481-8734.

Correo electrónico: techline@ivybiomedical.com

Todos los productos que se envíen para una reparación cubierta por la garantía deben enviarse con envío pagado a:

Ivy Biomedical Systems, Inc. 11 Business Park Drive. Branford, CT. 06405. EE.UU.

Ivy pagará por cuenta propia el envío de regreso del producto reparado o reemplazado al cliente. Cualquier otro tipo de cargo adicional como costos arancelarios, impuestos de importación, gastos aduanales y/o pagos a agencias aduanales son responsabilidad del cliente o su representante.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

## INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es proporcionar información para el uso correcto del Monitor cardiaco con sincronización modelo 3000T. El usuario tiene la responsabilidad de asegurarse de cumplir con las normativas aplicables relativas a la instalación y manejo del monitor.

El modelo 3000T está basado en la serie de monitores de sincronización cardiaca modelo 3000.

El modelo 3000T constituye un equipo eléctrico de uso médico, y su objetivo es monitorizar pacientes bajo supervisión médica. El monitor modelo 3000T sólo debe ser manejado por personal médico entrenado y cualificado.

#### Cómo utilizar este manual

Le recomendamos que lea este manual antes de accionar el equipo. Aquí se incluyen todas las opciones. Si su monitor no incluye todas las opciones, las selecciones de menú y los datos en pantalla correspondientes a esas opciones no aparecerán en su monitor.

Utilice la sección *Descripción del monitor* para obtener descripciones generales de los controles y pantallas. Para obtener información detallada sobre el uso de cada opción, consulte la sección del manual en la que se trate la opción correspondiente.

En este manual se utiliza el tipo de letra negrita para referirse a las etiquetas que aparecen en los controles del usuario. Los corchetes, [ ], rodean a las selecciones de menú que se utilizan con las teclas programables.

#### Responsabilidad del fabricante

El fabricante de este equipo será responsable de los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento de este equipo si, y sólo si:

- Las operaciones de montaje, extensiones, reajustes o reparaciones son llevadas a cabo por personas autorizadas por el fabricante.
- La instalación eléctrica cumple con todas las normativas aplicables.
- El equipo se utiliza de acuerdo a las instrucciones que constan en este manual.

Si el equipo se maneja incorrectamente o si el usuario no mantiene el monitor de acuerdo a los procedimientos de mantenimiento adecuados, el fabricante o su agente quedan exonerados de toda responsabilidad por el consiguiente imcumplimiento, daños y lesiones.

#### Ivy Biomedical Systems, Inc.

11 Business Park Drive Branford, Connecticut 06405 (203) 481-4183 u (800) 247-4614 Fax (1) (203) 481-8734

Correo electrónico: techline@ivybiomedical.com

En este manual se explica cómo configurar y utilizar el modelo 3000T. En diversas partes del manual hay información de seguridad importante. LEA LA TOTALIDAD DE LA SECCIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE ACCIONAR EL MONITOR.

#### **SEGURIDAD**



#### Eléctrica

Este producto está diseñado para ser accionado utilizando una corriente de red con un régimen nominal de 100 a 230 V~, 47 a 63 Hz, y consumo máximo de potencia de corriente alterna de 35VA.

**ADVERTENCIA:** Este monitor debe conectarse a tierra correctamente, con el fin de evitar riesgos eléctricos a todo el personal. Sólo debe conectar el monitor a un receptáculo de grado hospitalario, de tres conductores y conectado a tierra. La clavija de tres conductores debe insertarse en un receptáculo de tres conductores correctamente cableado; si no hay un receptáculo de tres conductores disponible, un electricista calificado debe instalar uno de acuerdo al código eléctrico vigente.

ADVERTENCIA: En ninguna circunstancia debe sacar el conductor de conexión a tierra de la clavija de corriente.

**ADVERTENCIA:** El cable de corriente suministrado junto con este equipo brinda esta protección. No intente variar esta protección modificando el cable o utilizando adaptadores o extensiones no conectados a tierra. El cable y la clavija de corriente deben estar intactos y no deben presentar daño alguno. Para desconectar el equipo de la corriente de red, desenchufe el cable de corriente.

**ADVERTENCIA:** No conectar a una toma eléctrica controlada mediante un interruptor de pared o mediante un regulador de intensidad.

**ADVERTENCIA:** Si tiene alguna duda acerca de la integridad del conjunto de conductores protectores de conexión a tierra, no accione el monitor hasta que el conductor protector de la fuente de corriente alterna esté plenamente operativo.

**ADVERTENCIA:** No coloque el monitor en una posición que pudiera hacer que cayera sobre el paciente. No levante el monitor por el cable de corriente ni por el cable de paciente.

**ADVERTENCIA:** ¡Riesgo de descarga eléctrica! No retire las cubiertas ni los paneles. Debe encomendar toda reparación al personal de servicio técnico calificado.

**ADVERTENCIA:** Antes de cambiar los fusibles, desconecte el monitor de la corriente eléctrica con el fin de evitar descargas eléctricas. Cuando reemplace los fusibles, utilice exclusivamente fusibles del mismo tipo y régimen nominal T.5A, 250 V (métrica 5 x 20 mm).

ADVERTENCIA: No limpie el monitor estando éste encendido y/o enchufado a una toma de corriente.

**ADVERTENCIA:** Si la unidad se moja accidentalmente, deje de utilizarla hasta que esté seca y luego compruebe si funciona correctamente antes de volver a utilizarla con un paciente.

**ADVERTENCIA:** Esta unidad hace uso de una vía de aislamiento común para las derivaciones de ECG. No conecte accesorios no aislados a la entrada de ECG si el equipo está conectado a un paciente, ya que la unidad podría dejar de ser segura. Cuando el equipo esté acoplado a otros dispositivos, asegúrese de que las corrientes de fuga totales del chasis de todas las unidades no superen los 300 µA.

## **Explosión**

**PELIGRO:** ¡Riesgo de explosión! No utilice este equipo en presencia de anestésicos inflamables o de otras sustancias inflamables en combinación con aire, con un ambiente enriquecido en oxígeno, o con óxido nitroso.

#### **Conexiones al paciente**

Las conexiones al paciente están aisladas eléctricamente. Utilice sensores o sondas aisladas para todas las conexiones. No permita que las conexiones al paciente entren en contacto con otras piezas conductoras, incluida la toma de tierra. Consulte las instrucciones para las conexiones al paciente contenidas en este manual.

Guíe con cuidado los cables de paciente, con el fin de reducir la posibilidad de que el paciente se quede enredado en ellos o de que éstos le provoquen una estrangulación accidental.

La corriente de fugas está limitada internamente por el monitor a menos de  $10 \,\mu A$ . No obstante, tenga en cuenta siempre la corriente de fugas acumulada que puede ser ocasionada por otros equipos utilizados con el paciente a la vez que el monitor.

Para asegurarse de que la protección contra la corriente de fugas permanece dentro de las especificaciones, utilice exclusivamente los cables de paciente especificados en este manual. Este monitor se suministra con cables porta-electrodos protegidos. *No utilice* cables y derivaciones que contengan cables porta-electrodos no protegidos y conductores expuestos en el extremo de los cables. Los cables porta-electrodos y cables no protegidos pueden suponer un riesgo irrazonable de consecuencias adversas para la salud o de muerte.

Las oscilaciones momentáneas del monitor con aislamiento de línea pueden parecerse a las formas de onda cardíacas reales y, por ello, inhibir las alarmas de frecuencia cardíaca. Para minimizar este problema, asegúrese de colocar correctamente los electrodos y los cables.

Si se produce una condición de alarma cuando las alarmas están desactivadas, no habrá ninguna alarma visual ni sonora.

## Resonancia magnética (MRI)

El modelo 3000T no debe utilizarse dentro del campo magnético generado durante la obtención de imágenes por resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).

## **Marcapasos**

Es posible que los indicadores de la frecuencia sigan contando la frecuencia del marcapasos durante los episodios de paro cardíaco o en algunas arritmias. No se base únicamente en las alarmas de los indicadores de frecuencia. *Mantenga bajo estrecha vigilancia a los pacientes que lleven marcapasos*.

## Protección contra electrocirugía

Este equipo está protegido contra los potenciales electroquirúrgicos. Para evitar el potencial de quemaduras electroquirúrgicas en los lugares de monitoreo, asegúrese de que el circuito de retorno del equipo electroquirúrgico esté correctamente conectado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Si la conexión es incorrecta, algunas unidades electroquirúrgicas podrían permitir el retorno de corriente a través de los electrodos de ECG.

#### Protección contra la desfibrilación

Este equipo está protegido contra descargas de hasta 360 J provenientes de un desfibrilador. El monitor está protegido internamente, de tal forma que limita la corriente que puede pasar a través de los electrodos, con el fin de evitar lesiones al paciente y daños al equipo, siempre que el desfibrilador se utilice de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

## Compatibilidad electromagnética

Se ha certificado que este equipo está protegido contra las emisiones electromagnéticas y que es inmune a ellas, conforme al estándar IEC-60601-1-2.

#### Compatibilidad electromagnética conforme al estándar IEC 60601-1-2:2007

**PRECAUCIÓN:** El equipo de uso médico requiere precauciones especiales en relación con la compatibilidad electromagnética (EMC), y debe instalarse y ponerse en funcionamiento de acuerdo a la información sobre EMC proporcionada en el Manual de instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Los equipos de comunicaciones de frecuencia de radio (RF) portátiles y móviles pueden afectar a los equipos eléctricos de uso médico.

**ADVERTENCIA:** El modelo 3000T no debe utilizarse adyacente a otros equipos o apilarse con ellos. Si ese uso adyacente o apilado resulta necesario, debe comprobarse si el modelo 3000T funciona con normalidad en la configuración en que se desea utilizar.

#### Accesorios

**ADVERTENCIA:** El uso de accesorios que no sean los especificados a continuación puede provocar un aumento de las emisiones o una reducción de la inmunidad del equipo.

Ivy P/N	Descripción
590323	Cable de paciente con tres derivaciones para ECG de baja interferencia.
590318	Conjunto de tres cables porta-electrodos radiotranslúcidos.
590342	Electrodos de ECG radiotranslúcidos.

#### Amplitud de la señal

**ADVERTENCIA:** La amplitud mínima de las "ondas R" correspondientes a la señal fisiológica del paciente es de 0,5 mV (AAMI EC-13 3.2.6.1).

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

El uso del modelo 3000T por debajo de dicho valor de amplitud puede generar resultados inexactos.

Guia y deciaración del fabricante – Emisiones efectionnagneticas			
El monitor modelo 3000T está indicado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del modelo 3000T debe asegurar que éste se utiliza en tal entorno.			
Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético - guía	
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El modelo 3000T sólo utiliza energía de RF para sus funciones internas. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencia alguna en los equipos electrónicos cercanos.	
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	El modelo 3000T es adecuado para su uso en todas las instalaciones no domésticas y en las directamente	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	conectadas con la red pública de suministro eléctrico de bajo voltaje que provee electricidad con fines	
Fluctuaciones del voltaje/emisiones oscilantes IEC 61000-3-3	Es conforme	domésticos.	

#### Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El monitor modelo 3000T está indicado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del modelo 3000T debe asegurar que éste se utiliza en tal entorno.

Continuación. El chente			e este se utiliza en tal entorno.
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba conforme a IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - guía
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	contacto ±6 kV aire ±8 kV	contacto ±6 kV aire ±8 kV	Los pisos deben ser de madera, hormigón o baldosa cerámica. Si los pisos están cubiertos de un material sintético, la humedad relativa debe ser al menos de un 30%.
Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas IEC 61000-4-4	±2 kV para líneas de suministro eléctrico ±1 kV para líneas de entrada/salida	±1.6 kV para líneas de suministro eléctrico ±0.6 kV para líneas de entrada/salida	La calidad del suministro eléctrico de red debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensiones transitorias IEC 61000-4-5	±1 kV en modo diferencial ±2 kV en modo común	±1 kV en modo diferencial ±2 kV en modo común	La calidad del suministro eléctrico de red debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Caídas del voltaje, interrupciones breves y variaciones del voltaje en líneas de entrada de corriente eléctrica IEC61000-4-11	$<5\% U_{\rm T}$ $(>95\% de caída en U_{\rm T})$ para medio ciclo $40\% U_{\rm T}$ $(60\% de caída en U_{\rm T})$ para 5 ciclos $70\% U_{\rm T}$ $(30\% de caída en U_{\rm T})$ para 25 ciclos $<5\% U_{\rm T}$ $(>95\% de caída en U_{\rm T})$ para ciclo de 5 segundos	$<$ 5 % $U_{\rm T}$ (>95 % de caída en $U_{\rm T}$ ) para medio ciclo 40 % $U_{\rm T}$ (60 % de caída en $U_{\rm T}$ ) para 5 ciclos 70 % $U_{\rm T}$ (30 % de caída en $U_{\rm T}$ ) para 25 ciclos $<$ 5 % $U_{\rm T}$ (>95 % de caída en $U_{\rm T}$ ) para ciclo de 5 segundos	La calidad del suministro eléctrico de red debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario del modelo 3000T necesita que éste funcione continuamente durante las interrupciones del suministro de la red eléctrica, se recomienda que dote de alimentación eléctrica al modelo 3000T mediante una fuente de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS).
Campo magnético para frecuencia eléctrica (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	No aplicable	No aplicable

#### Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

El monitor modelo 3000T está indicado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del modelo 3000T debe asegurar que éste se utiliza en tal entorno.

continuación. El cliente o el usuario del modelo 3000T debe asegurar que éste se utiliza en tal entorno.				
Prueba de	Nivel de prueba	Nivel de	Entorno electromagnético - guía	
inmunidad	conforme a IEC	conformidad		
	60601			
			Los equipos de comunicaciones de RF portátiles	
			y móviles no deben utilizarse más cerca a parte	
			alguna del modelo 3000T, incluidos los cables,	
			que la distancia de separación recomendada	
			calculada a partir de la ecuación aplicable a la	
			frecuencia del transmisor.	
			Distancia de separación recomendada	
RF conducida	3 Vrms	3 Vrms	d=1,2	
IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz		* 0.W/5.	
RF irradiada IEC	3 V/m	3 V/m	d = 1,2 $p$ 80 MHz a 800 MHz	
61000-4-3	80 MHz a 2,5 GHz	3 1/111	- 1,2 - V P - 00 HILL # 000 HILL	
			$d = 2.3 - \sqrt{p}$ 800 MHz a 2.5 GHz	
			Donde: p es la potencia de salida nominal	
			máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo al fabricante del transmisor, y <i>d</i> es la distancia	
			de separación recomendada, en metros (m).	
l			Las intensidades de los campos de los	
			transmisores de RF fijos, conforme determinen	
			los análisis electromagnéticos del lugar <sup>a</sup> , deben	
			ser inferiores al nivel de conformidad en cada	
			intervalo de frecuencias <sup>b</sup> .	
			met at a novament	
			Pueden producirse interferencias en las	
			cercanías de los equipos marcados con el	
			siguiente símbolo:	
			$(((\bullet)))$	

NOTA 1 - A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias más alto.

NOTA 2 - Es posible que estas pautas no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y por la reflexión en estructuras, objetos y personas.

<sup>b</sup> En el intervalo de frecuencias de 150 KHz a 80 MHz, las intensidades de los campos deben ser inferiores a 3 V/m.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Las intensidades de los campos generados por los transmisores fijos, por ejemplo, estaciones base de radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y de radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisiones de radio AM y FM, y emisiones de TV, no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético causado por los transmisores de RF fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un análisis electromagnético del lugar. Si la intensidad medida del campo en la ubicación en la que se utiliza el modelo 3000T supera los niveles de conformidad para RF aplicables que se indican arriba, debe comprobarse si el modelo 3000T funciona con normalidad. Si se observa un funcionamiento anormal, es posible que haya que tomar medidas adicionales, por ejemplo, reorientar o reubicar el modelo 3000T.

## Descripción de los símbolos empleados



¡Atención! Consulte los DOCUMENTOS ADJUNTOS antes de intentar cambiar la selección de suministro de corriente o antes de llevar a cabo interconexiones. El equipo conectado debe cumplir con el estándar IEC-60601-1 o con el estándar IEC-950 con configuración de IEC-60601-1-1.



Pieza de tipo CF que entra en contacto con el cuerpo; a prueba de desfibriladores.



Conector de tierra equipotencial adyacente a este símbolo.



Tipo/régimen nominal de los fusibles.



Señal de salida.



**ENCENDIDO** 



Señal de entrada.



En espera (STBY)



Corriente alterna



Tierra protectora (conexión a tierra)



Señal de entrada/salida



Conformidad con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, en inglés).



Fabricante



Precaución - Riesgo de descarga eléctrica. No retire las cubiertas ni los paneles. Debe encomendar toda reparación al personal de servicio técnico calificado.

## **DESCRIPCIÓN DEL MONITOR**

El monitor cardíaco con sincronización (cardiac trigger monitor) modelo 3000T, basado en la serie de monitores modelo 3000, es un monitor a color, fácil de usar, que muestra la forma de onda del ECG y la frecuencia cardíaca del paciente. La derivación de ECG que aparece puede seleccionarse de entre las derivaciones I, II o III. Además, pueden ajustarse límites de alarma de frecuencia cardíaca alta y baja que permiten acotar la frecuencia cardíaca del paciente de manera que cuando se produce una vulneración de estos límites, aparece una indicación sonora y visual de la vulneración. La pantalla a color presenta un único trazo, números para la frecuencia cardíaca y caracteres alfanuméricos de gran tamaño para otros datos, mensajes de alarma, menús e información del usuario.

El monitor modelo 3000T está indicado principalmente para ser utilizado con pacientes en aplicaciones que requieren de sincronización precisa de las ondas R, por ejemplo, estudios de obtención de imágenes temporizadas.

El modelo 3000T-B cuenta con una unidad USB que permite que el operador almacene y recupere datos del ECG en una tarjeta de memoria USB. Además, este modelo presenta un hardware y software especial que facilita la medición de impedancia de los electrodos del ECG, antes, durante y después del barrido CT.

El registrador es opcional en el modelo 3000T. La configuración de las funciones del registrador pueden ser hechas a través de los menús del monitor.

El modelo 3000T puede utilizarse en un contexto de electrocirugía.

El modelo 3000T no está indicado para ser utilizado con ninguna otra unidad de monitorización fisiológica.

El modelo 3000T sólo debe utilizarse con un paciente cada vez.

El modelo 3000T no está indicado para ser utilizado en la monitorización domiciliaria de pacientes.

## Opciones disponibles en el Modelo 3000T

	Model 3000T-A	Model 3000T-B
Registrador	Opcional	Opcional
Bloqueo de polaridad (P-Lock)	*	*
Trazo de ECG ancho	*	*
Visualización del Pulso Sinc	*	*
Medición de Impedancia		*
Puerto USB		*

<sup>\* =</sup> disponible

## Clasificación (conforme al estándar IEC-60601-1)

Protección contra descargas eléctricas: Clase 1.

Grado de protección contra descargas eléctricas: Pieza de tipo CF que entra en contacto con el

cuerpo. A prueba de desfibriladores: ECG.

Grado de protección contra la entrada perjudicial de agua

Equipo ordinario:

IPX0 por IEC-60529.

Métodos de mantenimiento y limpieza: Consulte la página 33.

Grado de seguridad de la aplicación en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire o con oxígeno

o con óxido nitroso:

Equipo no adecuado para su uso en presencia

de una mezcla anestésica inflamable.

Modo de funcionamiento: Continuo.

#### **Controles e indicadores**

#### Teclas básicas



Cuando el monitor se enchufa en una fuente de corriente alterna y se presiona el interruptor de encendido (**ON**), la corriente llega a los circuitos electrónicos del monitor.




Cuando se presiona el interruptor de En espera (**STBY**), la corriente deja de llegar a los circuitos electrónicos del monitor.

NOTA: Para desconectar el monitor de la corriente de red, desconecte el cable de corriente alterna.



Desactiva las alarmas sonoras y visuales durante un período de dos minutos que permite que el operador lleve a cabo procedimientos que de otro modo dispararían las alarmas. Así se evita el posible riesgo de apagar las alarmas y olvidarse de volver a encenderlas. Presione de nuevo esta tecla si desea devolver las alarmas a su estado normal antes de que haya transcurrido el período de dos minutos. Si se presiona la tecla **PAUSA ALARMAS** durante 3 segundos, se apagan las alarmas. Presione de nuevo la tecla **PAUSA** 

**ALARMAS** para reactivar las alarmas. Si presiona la tecla **PAUSA ALARMAS** desactiva temporalmente las alarmas durante 120 segundos (2 minutos).




# **Teclas programables**


Encima de cada tecla programable aparece un elemento de menú o una función. Si presiona una tecla programable, aparecen otros niveles de menú o se activa la función correspondiente. Las funciones de los menús se describen en la sección *Estructura de menús* de este manual.



#### Estructura de menús - Modelo 3000T-A



#### Estructura de menús – Modelo 3000T-B



#### **Pantalla**

FRECUENCIA CARDÍACA (FC): aparece en latidos por minuto (lpm) en la parte superior de la pantalla.


**CONFIGURAR**: las selecciones realizadas en los modos de configuración de menús (límites de alarmas, selección de derivación, y filtro encendido/apagado) aparecen en caracteres de pequeño tamaño en la esquina superior izquierda.

ECG: el trazo aparece a lo largo de la pantalla, moviéndose de izquierda a derecha.

**XRAY ACTIVADO/DESACTIVADO (sólo en el modelo 3000T-B\*):** Este indicador advierte que el estado de los rayos X (RX) tomógrafo se encuentra "ACTIVADO" o "DESACTIVADO". El indicador RX activado/desactivado se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

\*Esta opción requiere de una señal proveniente del Tomógrafo. Para mayor información contacte a IVY Biomedical Systems, Inc al +1 (203) 481-4183 ext. 167 ó 168.

**MEDICION DE IMPEDANCIA (sólo en el modelo 3000T-B):** Este indicador muestra el valor de impedancia entre la piel del paciente y cada uno de los electrodos del ECG (RA, LA y LL). Las mediciones de impedancia se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla.



## **DESCRIPCIÓN DEL MONITOR**

#### Mensajes de alarma

Las siguientes indicaciones de alarma aparecen en forma de vídeo inverso. Las indicaciones de alarma aparecen en el centro de la pantalla y parpadean una vez por segundo. También el mensaje PAUSA ALARMAS (PAUSA) aparece en el centro de la pantalla, en formato de vídeo regular y en letras rojas.

ALARMAS APAG: Las alarmas sonoras y visuales se han desactivado.

ELEC DESC: Una derivación ha quedado desconectada. No es posible restablecer esta alarma

con la tecla PAUSA ALARMAS.

FC ALTA: Se ha sobrepasado durante cuatro segundos el límite de frecuencia cardíaca alta.

FC BAJA: Se ha sobrepasado durante cuatro segundos el límite de frecuencia cardíaca baja.

ASÍSTOLE: El intervalo entre latidos cardíacos ha sido superior a seis segundos.

PAUSA: Las alarmas se han desactivado temporalmente: durante 120 segundos.

**ADVERTENCIA:** Cuando se enciende el monitor, las ALARMAS están desactivadas.

#### Panel trasero:

Los siguientes elementos están ubicados en el panel trasero.

ENTRADA DE CORRIENTE: Un receptáculo para el cable estándar de corriente alterna.

Si conecta el monitor a otros equipos, asegúrese siempre de que cada equipo conectado tenga su propia conexión a tierra individual.

No intente conectar cables a estos conectores sin antes contactar con su Departamento de ingeniería biomédica,, para asegurarse de que la conexión cumpla con los requisitos de corriente de fugas establecidos en uno de los siguientes estándares aplicables: UL2601-1, CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90, IEC 60601-2-25 y CE-MDD 93/42/EEC. El voltaje no destructivo máximo que puede aplicarse a estos conectores es 5 V.

**SALIDA SINCRONIZADA**: Un conector de tipo BNC para la salida del pulso Sinc que indica la temporización del pico de la onda R. Limitado a un ancho de banda de 100 Hz.

**CONEXIÓN A TIERRA DE ECUALIZACIÓN DE POTENCIAL**: Ecualización de potencial (o PEQ, por sus siglas en inglés) - Una conexión a tierra que puede utilizarse para garantizar que no puedan desarrollarse diferencias de potencial entre este equipo y otros equipos eléctricos.

**FUSIBLE**: Reemplácelo exclusivamente con un fusible del mismo tipo y régimen nominal conforme a lo indicado en la etiqueta de régimen nominal del fusible: T.5A, 250 V (métrica 5 x 20 mm).

ECG X1000 y SALIDA SINCRONIZADA: Este es un enchufe estéreo de 0,25 pulgadas con una salida de forma de onda analógica del ECG en la punta, salida Sinc en el anillo, y común en el manguito. Limitado a un ancho de banda de 100 Hz.


**AUXILIAR:** Una interfaz digital para la comunicación con dispositivos. Esta salida auxiliar proporciona 5 V y –8 V con una corriente máxima de 20 mA.

**ETIQUETA DEL NÚMERO DE SERIE:** La etiqueta con el número de serie indica el número de modelo y el número de serie único del monitor. Los primeros cuatro dígitos del número de serie corresponden a la fecha de fabricación, que se indica en formato AAMM.

**SELECTOR DE VOLTAJE DE LÍNEA:** Permite realizar selecciones en el intervalo de voltaje de entrada del dispositivo (100 a 230 V~, 47 a 63 Hz.).

El uso de ACCESORIOS que no cumplan con requisitos de seguridad equivalentes a los de este equipo puede conducir a un menor nivel de seguridad en el sistema resultante. Entre las consideraciones que debe tener en cuenta al respecto están:

- Uso del accesorio en las CERCANÍAS DEL PACIENTE.
- Pruebas de que la certificación de seguridad del ACCESORIO se ha llevado a cabo conforme al estándar nacional armonizado apropiado IEC 60601-1 y/o IEC 60601-1-1.



#### Regímenes nominales de los fusibles

Los fusibles están ubicados detrás de la cubierta del módulo de entrada de corriente. Para reemplazarlos, desenchufe el cable de corriente alterna. Retire la cubierta del módulo de entrada de corriente y reemplace los fusibles exclusivamente con fusibles del mismo tipo y régimen nominal: T.5A, 250 V (métrica 5 x 20 mm).

## **CONFIGURACIÓN DEL MONITOR**

## Cómo configurar el instrumento para su funcionamiento

ADVERTENCIA: Antes de enchufar este monitor en cualquier fuente de corriente, compruebe visualmente que el interruptor de selección de línea, ubicado en el panel trasero, muestre el intervalo de voltaje apropiado a la región.

Para obtener instrucciones adicionales, consulte más abajo "Cómo cambiar el voltaje de red".

- 1. Enchufe el cable de línea de corriente alterna en una fuente de corriente del voltaje adecuado.
- 2. Presione el interruptor de **ENCENDIDO**, ubicado en el lado izquierdo del panel frontal, para encender el equipo.
- 3. Conecte el cable de paciente al conector de ECG ubicado en el panel frontal.

## Cómo cambiar el voltaje de la alimentación principal

- 1. Compruebe que el cable de corriente esté desenchufado.
- 2. Localice el interruptor de selección de voltaje de línea ubicado en el panel trasero del monitor.
- 3. Si es necesario, mueva el interruptor de selección a la posición correspondiente al voltaje adecuado en su región (contáctese con su Departamento de servicio o mantenimiento para que le ayuden).

#### Cómo definir el idioma

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar el idioma del menú y de los mensajes.

- 1. Apague el monitor presionando la tecla STBY.
- 2. Manteniendo presionadas las teclas de función programable cuarta y quinta (de izquierda a derecha), aplique corriente al monitor presionando la tecla ON.
- 3. Presione la tecla [LANGUAGE] con el fin de definir el idioma deseado. Las elecciones de idioma son: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, sueco, danés, holandés, noruego y finlandés.
- 4. Para guardar el idioma seleccionado, apague el monitor presionando la tecla STBY.

# Cómo configurar la hora, la fecha y el sonido

Utilice el siguiente procedimiento para configurar la fecha y la hora. La hora aparece indicada en la esquina superior izquierda de la pantalla.

- 1. Presione la tecla [CONFIGURAR] en el menú principal.
- 2. Presione la tecla [VOL/RELOJ] con el fin de acceder al menú Vol/Reloj.
- 3. El primer elemento de configuración es VOL QRS. Utilice las teclas ♦ y ♥ para aumentar o reducir el valor de VOL QRS.
- 4. Presione [SIGUIENTE] para moverse hasta el elemento VOL ALARMA. Utilice las teclas ♦ y ♥ para aumentar o reducir el valor de VOL ALARMA.
- 5. Presione [SIGUIENTE] para moverse hasta el elemento MES. Utilice las teclas ♦ y ♥ para aumentar o reducir el valor de MES.
- 6. Presione [SIGUIENTE] para moverse hasta el elemento DIA. Utilice las teclas ♦ y ♥ para aumentar o reducir el valor de DIA.
- 7. Presione [SIGUIENTE] para moverse hasta el elemento AÑO. Utilice las teclas 🗘 y 🗸 para aumentar o reducir el valor de AÑO.
- 8. Presione [SIGUIENTE] para moverse hasta el elemento HORA. Utilice las teclas  $\diamondsuit$  y  $\heartsuit$  para aumentar o reducir el valor de HORA.
- 9. Presione [SIGUIENTE] para moverse hasta el elemento MINUTO. Utilice las teclas ♦ y ♥ para aumentar o reducir el valor de MINUTO.

Cuando todos los valores de fecha, reloj y sonido sean los correctos, seleccione [SALIR] y los valores serán introducidos en la memoria del monitor.

# Cómo configurar la velocidad del trazo

- 1. Presione la tecla [CONFIGURAR] en el menú principal.
- 2. Presione la techa [ECG].
- 3. Presione la tecla [OPCIONES].
- 4. Presione la techa [VEL TRAZO] para seleccionar la velocidad de trazo. Las selecciones posibles son 25 mm/s y 50 mm/s.

NOTA: la tecla [VEL TRAZO] cambia también la velocidad del dispositivo de registro.

# **Configuraciones predeterminadas**

Para restablecer la configuración predeterminada del monitor, apáguelo presionando la tecla STBY; luego mantenga presionadas las teclas de función programable cuarta y quinta (de izquierda a derecha), aplicando simultáneamente corriente al monitor presionando la tecla de ENCENDIDO.

Configuración	Valor predeterminado inicial
Configuración inicial del idioma	Inglés
Tamaño ECG	10mm
Derivación	II
Marca/salida Sinc	ENCENDIDO
Filtro de respuesta del ECG	ENCENDIDO
Impedancia (3000T-B)	Activada
Umbral de impedancia (3000T-B)	50kΩ
Medidor automático de impedancia (3000T-B)	APAG
Detector de marcapasos	Desactivado
Bloqueo de polaridad (P-Lock)	Activado
Límite inferior de la frecuencia cardíaca	60
Límite superior de la frecuencia cardíaca	120
Velocidad de trazo	25mm/seg
Registrador	Directo
Volumen QRS	APAG
Volumen de la alarma	Alto
Alarmas	APAG

Algunos valores (ver lista a continuación) se almacenan en la memoria no volátil, lo que significa que, cuando se enciende el monitor, éste conserva las mismas opciones que estaban en vigor la última vez que se apagó.


Configuración		Opciones	
Velocidad de Trazo	25mm/seg	50 mm/seg	
Registrador	Directo	Programado	Retraso
Volumen de Alarma	Alto	Bajo	
Bloqueo de polaridad (P-Lock)	Activado	Desactivado	

# SALIDA SINCRONIZADA (Sinc)

## El pulso Sinc

La salida sincronizada (Synchronized Output) del ECG produce un pulso sincronizado (Sinc) que empieza en el pico de cada onda R, disponible en el conector BNC de **SALIDA SINCRONIZADA** y en el conector de salida **ECG X1000** (anillo en el conector estéreo de 0,25 pulgadas), que se encuentra en el panel trasero del monitor. Conecte la salida sincronizada del monitor al dispositivo que se va a sincronizar.

La siguiente ilustración muestra la temporización del pulso Sinc en comparación con la forma de onda del ECG.



\*El modelo 3000T disponible en Japón puede ser configurado para generar un pulso de sincronización de 50ms y 0-5V en lugar del pulso estándar de 100ms y 0-5V.

#### Visualización de marcado Sinc

La salida sincronizada (Sinc) siempre está activa. Aparece resaltada en rojo una porción de la forma de onda del ECG correspondiente a la temporización del pulso sincronizado.

Si la función Sinc parece ser errática, haga lo siguiente:

- Seleccione la derivación de mayor amplitud, habitualmente la Derivación II.
  - Compruebe que los electrodos de ECG estén colocados correctamente. Es posible que deba cambiar la posición de los electrodos de ECG.
  - Asegúrese de que los electrodos de ECG continúan humedecidos con el gel conductor.

## Bloqueo de polaridad (P-Lock)

En algunos pacientes, las ondas T altas o S profundas del ECG a veces coinciden con los criterios que se emplean para detectar las ondas R. Cuando se presenta esta situación, el monitor detecta correctamente las ondas R, pero no así las ondas T o las ondas S, provocando una doble lectura. El algoritmo de control de polaridad (P-Lock) reduce la cantidad de errores de Sinc ante la presencia de ondas T altas u ondas S profundas. Dicho algoritmo permite que el modelo 3000T detecte y sincronice sólo en el pico de la onda R, rechazando la mayoría de las ondas T altas y S profundas que podrían provocar falsas lecturas.

Para ACTIVAR/DESACTIVAR la función P-Lock siga los siguientes pasos:

- 1. Presione la tecla [CONFIGURAR] y luego la tecla [ECG] para acceder al menú ECG.
- 2. Presione la tecla [OPCIONES] y seleccione [P-LOCK] para activar o desactivar el algoritmo de bloqueo de polaridad
- 3. Presione [SALIR] para regresar al menú principal.

## MONITORIZACIÓN DEL ECG

Cuando se monitoriza el ECG, la forma de onda del ECG se mueve de izquierda a derecha. La frecuencia cardíaca, los límites de las alarmas de frecuencia cardíaca, y la selección de derivación aparecen en la esquina superior izquierda junto con los mensajes de alarma. Además, un símbolo en forma de corazón parpadea cada vez que se detecta un latido del corazón.

## Consideraciones en cuanto a la seguridad



Los productos desechables sólo se deben utilizar una vez. No intente volver a usar tales productos.

Las conexiones de ECG al paciente, aisladas eléctricamente, son del **Tipo CF** para conexiones ECG con sondas aisladas. No permita que las conexiones al paciente entren en contacto con otras piezas conductoras, incluida la toma de tierra. Consulte las instrucciones para las conexiones al paciente contenidas en este manual.

Este monitor se suministra con cables porta-electrodos protegidos. *No utilice* cables y derivaciones que contengan cables porta-electrodos no protegidos y conductores expuestos en el extremo de los cables. Los cables porta-electrodos y cables no protegidos pueden suponer un riesgo irrazonable de consecuencias adversas para la salud o de muerte.

La corriente de fugas está limitada internamente por el monitor a menos de  $10~\mu A$ . No obstante, tenga en cuenta siempre la corriente de fugas acumulada que puede ser ocasionada por otros equipos utilizados con el paciente a la vez que el monitor.

Para evitar el potencial de quemaduras causadas por electrocirugía en los lugares de monitoreo del ECG, asegúrese de que el circuito de retorno del equipo electroquirúrgico esté correctamente conectado, con arreglo a las instrucciones del fabricante. Si la conexión es incorrecta, algunas unidades de electrocirugía podrían permitir el retorno de corriente a través de los electrodos.

Las oscilaciones momentáneas del monitor con aislamiento de línea pueden parecerse a las formas de onda cardíacas reales y, por ello, inhibir las alarmas de frecuencia cardíaca. Para minimizar este problema, asegúrese de colocar correctamente los electrodos y los cables.

Es posible que los indicadores de la frecuencia sigan contando la frecuencia del marcapasos durante los episodios de paro cardíaco o en algunas arritmias. No se base únicamente en las alarmas de los indicadores de frecuencia. Mantenga bajo estrecha vigilancia a los pacientes que lleven marcapasos.

## Conexiones al paciente


Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de seguridad y de rendimiento, utilice los cables de paciente suministrados por Ivy Biomedical Systems (consulte *Accesorios*). Si emplea otros cables diferentes, podría no obtener resultados fiables.

Utilice únicamente electrodos de ECG para monitorización a corto plazo fabricados en plata/cloruro de plata, que sean de alta calidad, tales como las piezas Ivy con número 590342.

Use exclusivamente electrodos para ECG de plata/cloruro de plata de alta calidad, o equivalentes. Para obtener el mejor rendimiento del ECG, use los electrodos suministrados por Ivy Biomedical Systems (consulte *Accesorios*).

Utilice el siguiente procedimiento para monitorizar el ECG:

- 1. Prepare la zona donde se ubicarán los electrodos y colóquelos donde corresponda.
- 2. Conecte el cable de paciente a la entrada de ECG ubicada en el panel frontal del monitor.
- 3. Conecte las derivaciones al cable de paciente.
- 4. Acople las derivaciones a los electrodos.
- 5. Utilice los procedimientos que se describen en las secciones siguientes para configurar los límites de las alarmas, seleccionar las derivaciones, ajustar la amplitud, y activar o desactivar el filtro. Consulte los diagramas de menús, a continuación.



#### Electrodos del ECG

Los electrodos del ECG varían, tanto en construcción como en calidad, dependiendo de los diversos fabricantes; no obstante, en general existen dos grupos principales: electrodos para la monitorización a largo y a corto plazo. Ivy recomienda el empleo de electrodos de monitorización a corto plazo que se estabilizan con mayor rapidez gracias a su contenido más alto de cloruro. A fin de obtener el mejor rendimiento, Ivy recomienda especialmente especialmente los electrodos ECG de Ivy (Ivy P/N: 590342).

Antes de colocar los electrodos del ECG sobre la piel del paciente, Ivy recomienda preparar la zona frotando la piel con una gasa seca o, en forma opcional, si fuera necesario quitar cualquier producto en polvo o crema de la piel, limpiar el área con agua jabonosa templada.


## Medición de impedancia (sólo en el modelo 3000T-B)

El modelo 3000T-B cuenta con un exclusivo programa y circuitos eléctronicos que permite la medición e identificación del valor de impedancia entre la piel del paciente y cada uno de los electrodos del ECG. (RA, LA y LL).

La finalidad de la medición de impedancia es verificar la adecuada preparación de la piel y la correcta aplicación de los electrodos, como también asegurar que el ECG remita buenas señales y, por ende, se obtenga un pulso Sinc confiable. Ivy recomienda que el valor de impedancia de cada conexión del ECG sea menor a  $50.000\Omega$  ( $50k\Omega$ ). El empleo de un tipo erróneo de electrodos, su inadecuada aplicación o la deficiente preparación de la piel pueden aumentar el valor de impedancia de los electrodos, provocando un desequilibrio entre las derivaciones. Esto puede causar interferencias en la señal del ECG, lo cual puede traducirse en pulsos Sinc inexactos.

- En el modo predeterminado estándar, el valor de impedancia de cada electrodo se puede medir presionando la tecla de función programable **Medición de impedancia** en la pantalla del menú principal (consulte la figura más adelante).
- El valor de impedancia se visualiza en el cuadrante superior derecho de la pantalla.
- Los valores de impedancia menores a  $50k\Omega$  aparecen en color verde.
- En caso de que la impedancia de alguno de los electrodos sea superior a  $50k\Omega$ , los conductores que correspondan parpadearán en rojo indicando que el valor se encuentra fuera del nivel recomendado.
- Si la medición se indica en rojo, quite los electrodos y limpie la piel con una gasa antes de volver a colocar un nuevo electrodo.
- Para preparar la piel de manera adecuada, siga las instrucciones que contiene el paquete de electrodos del ECG.
- Vuelva a medir la impedancia de la piel transcurridos 1 ó 2 minutos después de que se reposicionsron los electrodos en la piel del paciente.


El modelo 3000T-B también se puede configurar para tomar dos mediciones después de que desaparezca la alarma ELEC DESC. Las mediciones se presentarán en intervalos de 30 y 60 segundos una vez que se desactive la alarma ELEC DESC. Para obtener información sobre la manera de activar esta función, contáctese con Ivy Biomedical Systems Inc. al +1 (203) 481-4183.




## Amplitud de la forma de onda del ECG (Tamaño)

Utilice el siguiente procedimiento para ajustar la amplitud (tamaño) de la forma de onda del ECG visualizada.

1. En el menú principal, presione la tecla [CONFIGURAR]. Aparece el siguiente menú.



2. Presione una vez la primera tecla programable [ECG] para seleccionar el ECG.



- 3. Utilice la tercera tecla programable para ajustar la amplitud de la forma de onda del ECG.
- 4. Presione [SALIR] con el fin de regresar al menú principal.

## Selección de derivación

- 1. En el menú principal, presione la tecla CONFIGURAR.
- 2. Presione una vez la primera tecla programable [ECG] para seleccionar el ECG.
- 3. Seleccione [DERIVACIÓN] para cambiar la selección de derivación. La selección de derivación actual aparece encima de los límites de las alarmas en la porción superior izquierda de la pantalla. Las selecciones de derivación disponibles son Derivación I, Derivación II o Derivación III.
- 4. Presione [SALIR] con el fin de regresar al menú principal.

## Mensaje de señal baja

Si la amplitud de la señal del ECG está entre 300  $\mu V$  y 500  $\mu V$  (3 mm a 5 mm de amplitud a un tamaño de 10 mm/mv) durante un período de ocho segundos, aparece el mensaje SEÑAL BAJA, en color amarillo, debajo de la forma de onda del ECG.

Si la función Sinc parece ser errática mientras este mensaje está en pantalla, haga lo siguiente:


- •Seleccione la derivación de mayor amplitud, habitualmente la Derivación II.
- •Compruebe que los electrodos de ECG estén colocados correctamente. Es posible que deba cambiar la posición de los electrodos de ECG.
- Asegúrese de que los electrodos de ECG continúan humedecidos con el gel conductor.

## Filtro de respuesta del ECG

Para activar el filtro de respuesta en hendidura, utilice el siguiente procedimiento:

- 1. En el menú principal, presione la tecla CONFIGURAR.
- 2. Presione la tecla [ECG] y seleccione la tecla OPCIONES.
- 3. Seleccione [FIL INTERF] con el fin de encender o apagar el filtro. Cuando el filtro está activado, aparece el indicador "FILT" en la porción superior izquierda de la pantalla. El filtro establece la respuesta de frecuencia de la forma de onda visualizada, de la siguiente manera:

Filtrada: 3.0 a 25 Hz No filtrada: 0.2 a 100 Hz



4. Presione SALIR con el fin de regresar al menú principal.

#### Límites de las alarmas

- 1. En el menú principal, presione la tecla CONFIGURAR. Aparece el siguiente menú.
- 2. Presione la tecla programable [LÍMITES] para entrar en el menú de Límites de las alarmas.
- 3. Utilice las teclas programables para establecer los límites superior e inferior de la frecuencia cardíaca (FC).

<b></b>	Aumenta el límite superior de la FC
Û	Reduce el límite superior de la FC
仓	Aumenta el límite inferior de la FC
$\hat{\mathbf{U}}$	Reduce el límite inferior de la FC

Cada vez que presione una tecla, el límite correspondiente cambiará en 5 lpm (latidos por minuto). Los límites de FC actuales aparecen siempre indicados en la porción superior izquierda de la pantalla.

4. Presione SALIR [EXIT] con el fin de regresar al menú principal.

Tipo de alarma	Límite predeterminado
FC Baja	60
FC Alta	120

## **Marcapasos**

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para activar o desactivar la función de detección de marcapasos:

- 1. En el menú principal, presione la tecla [CONFIGURAR].
- 2. Presione la tecla [ECG] y luego seleccione la tecla [DETEC MARCAP] con el fin de activar o desactivar la detección del marcapasos.

Cuando se detecta un marcapasos, en el símbolo del corazón empieza a parpadear una **P**. Si el circuito de detección de marcapasos no está activo, aparece el mensaje "DETEC MARCAP DESACTIVADA" (detección del marcapasos desactivada).

**ADVERTENCIA:** Es posible que los indicadores de la frecuencia sigan contando la frecuencia del marcapasos durante los episodios de paro cardíaco o en algunas arritmias. No se base únicamente en las alarmas de la frecuencia cardíaca. *Mantenga bajo estrecha vigilancia a los pacientes que lleven marcapasos*.

# GRABACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS DEL ECG (Sólo disponible en el model 3000T-B)

## Transferencia de datos de impedancia y ECG utilizando el puerto USB

El modelo 3000T-B posee un puerto USB que permite al usuario conectar una tarjeta de memoria USB para recuperar hasta 100 eventos del ECG y valores de medición de impedancia almacenados en el monitor.

Los datos del ECG se graban en el monitor cuando la señal de Rayos X del tomógrafo está activa\*; además, la grabación de datos del ECG se detiene 10 segundos después de que la señal de Rayos X se vuelve inactiva. Los datos del ECG se graban en dos resoluciones: baja resolución (frecuencia de muestreo de 240 Hz) y alta resolución (frecuencia de muestreo de 800 Hz).

Los datos del ECG se pueden descargar en una tarjeta de memoria (de 512 MB como mínimo) de la siguiente manera:


- Conecte la unidad de memoria USB (512 MB como mínimo) en el puerto USB ubicado al costado del monitor.
- Presione la tecla [CONFIGURAR] en el menú principal y luego seleccione la tecla [VOL/RELOJ/LECTOR USB].
- 3. Seleccione la tecla [LECTOR USB] y luego presione la tecla [COPIAR A LECTOR USB].
- 4. Cuando todos los datos se hayan grabado en la tarjeta de memoria, presione la tecla [BORRAR MEMORIA] para eliminar todos los datos del ECG de la memoria del monitor o presione la tecla [SALIR] para volver al menú principal.

\*Esta opción requiere de una señal proveniente del Tomógrafo. Para mayor información contacte a IVY Biomedical Systems, Inc al +1 (203) 481-4183 ext. 167 ó 168.

#### **Puerto USB**

El puerto USB del modelo 3000T-B se debe utilizar únicamente para transferir datos internos a dispositivos externos mediante una unidad de memoria USB estándar (tarjeta de memoria), con una capacidad mínima de 512 MB. La conexión de cualquier otro tipo de dispositivo USB a este puerto podría provocar daños al monitor.

**Nota:** El dispositivo de memoria USB utilizado en este puerto **NO DEBE RECIBIR CORRIENTE DE UNA FUENTE EXTERNA**.




## MANEJO DEL REGISTRADOR

# Cambio de papel


Recambie el rollo de papel térmico de la siguiente manera. (El papel para el dispositivo de registro tiene el número de parte de Ivy (Ivy P/N): 590035)

1. Presione el botón de expulsión del papel con el fin de abrir la puerta del registrador.




Si la puerta no se abre del todo, tire de ella hacia usted hasta abrirla por completo.

- 2. Meta la mano y saque el rollo de papel usado tirando de él con suavidad.
- 3. Inserte un rollo de papel nuevo entre las dos lengüetas redondeadas del portapapel.
- 4. Tirando, saque algo de papel del rollo. Asegúrese de que el lado sensible (brillante) del papel mire hacia el cabezal de impresión. Normalmente, el lado brillante del papel "mira" hacia adentro del rollo.
- 5. Alinee el papel con el rodillo tomador que hay en la puerta.



6. Presione el papel contra el rodillo tomador y cierre la puerta.



# Modos de registro

Utilice el siguiente procedimiento para seleccionar el modo de impresión que desee utilizar. Las selecciones disponibles son DIRECTO, PROGRAMADO, y RETRASO.

El modo de impresión aparece indicado en la parte central izquierda de la pantalla.

- 1. En el menú principal, presione la tecla [CONFIGURAR].
- 2. Presione la tecla programable [MODO REG] para seleccionar el modo de impresión.

#### Directo:

Para imprimir en el modo DIRECTO, presione la tecla [IMPRIMIR]. Para detener la impresión, vuelva a presionar la tecla [IMPRIMIR].

El trazado va precedido de un encabezado que contiene todas las lecturas de los parámetros, así como la hora/fecha.

La velocidad del trazado y la resolución vertical son idénticas a las que aparecen en pantalla. El trazado lleva una leyenda con la velocidad de trazo en mm/s, el modo del dispositivo de registro, y los parámetros.

#### Programado:

El modo PROGRAMADO se inicia presionando la tecla [IMPRIMIR] e imprime durante 30 segundos.

#### **Retraso:**

El modo RETRASO traza 30 ó 40 segundos de forma de onda del ECG tras la aparición de una condición de alarma, o si se presiona el botón de impresión (en función de la velocidad seleccionada):

15 segundos antes y 15 segundos después a 50 mm/s 20 segundos antes y 20 segundos después a 25 mm/s

# Velocidad de registrado


Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la velocidad del dispositivo de registro.

1. Presione la tecla [VEL TRAZO] en el menú principal con el fin de seleccionar la velocidad de trazo. Las selecciones posibles son 25 mm/s y 50 mm/s.

NOTA: la tecla [VEL TRAZO] cambia también la velocidad del trazo del ECG.

# Ejemplo impreso de un registro

Modo Directo



## MENSAJES DE ALARMA

Los siguientes mensajes de alarma aparecen en letras rojas:

**PAUSA:** Todas las alarmas sonoras y visuales se desactivan durante 120 segundos.

Para activar la *PAUSA* de alarmas, presione una sola vez la tecla

Para cancelar la PAUSA de alarmas, espere a que el ciclo de PAUSA de 120 segundos finalice

o presione de nuevo la tecla

ADVERTENCIA: Cuando se enciende el monitor, las ALARMAS siempre están desactivadas.

ALARMAS APAG: Todas las alarmas sonoras y visuales se han desactivado:

Para ACTIVAR todas las ALARMAS sonoras y visuales, presione una sola vez la

tecla 🔼

Para DESACTIVAR todas las ALARMAS sonoras y visuales, mantenga presionada la

tecla durante tres segundos.

Los siguientes mensajes de alarma aparecen en forma de vídeo inverso parpadeante, con parpadeo de letras blancas sobre fondo rojo a una velocidad de una vez cada segundo y una frecuencia sonora de 4 KHz.

Presione la tecla

si desea restablecer todas las alarmas, excepto ELEC DESC.

FC ALTA: Se ha sobrepasado durante cuatro segundos el límite de la alarma de frecuencia cardíaca alta.

FC BAJA: Se ha sobrepasado durante cuatro segundos el límite de la alarma de frecuencia cardíaca baja.

**ASÍSTOLE**: El intervalo entre latidos cardíacos ha sido superior a seis segundos.

**ELEC DESC:** Un electrodo se ha desconectado o el potencial compensador del electrodo ha superado = 0,5V

No es posible restablecer esta alarma con la tecla

# Mensaje de señal baja

Si la amplitud de la señal del ECG está entre  $300~\mu V$  y  $500~\mu V$  (3 mm a 5 mm a un tamaño de 10~mm/mv) durante un período de ocho segundos, aparece el mensaje "SEÑAL BAJA", en color amarillo, debajo de la forma de onda del ECG (consulte la sección Monitorización del ECG).

# Mensaje de detección del marcapasos

Si el circuito de detección del marcapasos se desactiva mediante el menú ECG, aparece el mensaje "DETEC MARCAP DESACTIVADA" (detección del marcapasos desactivada).

# Mensaje de revisar los electrodos

Si la impedancia de los electrodos fuera superior a  $50 \text{ k}\Omega$ , el mensaje "VERIF ELECTRODO" (control de electrodos) parpadeará en amarillo. Los conductores que correspondan parpadearán en rojo indicando que el valor se encuentra por encima del nivel recomendado.

#### PRUEBA DEL MONITOR

Presione la tecla [PRUEBA INTERNA] para probar las funciones internas del monitor. Debe comprobar que el monitor funciona correctamente cada vez que empiece a monitorizar a un paciente.

La función [PRUEBA INTERNA] genera un pulso de 1 mV a 70 LPM, que hace aparecer una forma de onda y una indicación de 70 LPM en la pantalla y una señal en el conector del panel trasero. Si estas indicaciones no están presentes, contáctese con el personal de servicio técnico cualificado.

Para probar las alarmas visuales y sonoras, encienda el monitor. Asegúrese de que el mensaje ALARMAS APAG no

esté presente en la porción central de la pantalla. Si las alarmas están apagadas, presione la tecla . Desenchufe el cable de paciente. Compruebe que el mensaje ELEC DESC aparece en el canal de ECG y que la alarma sonora esté activada. Mientras presiona la tecla [PRUEBA INTERNA], compruebe que suceda lo siguiente: 1) el mensaje ELEC DESC desaparece, y 2) el monitor empieza a contar QRS. Deje de presionar la tecla [PRUEBA INTERNA] y

presione durante tres segundos: en la pantalla deberían aparecer el mensaje PAUSA y el temporizador; además, todas las alarmas sonoras y visuales deberían estar apagadas.

En condiciones de funcionamiento normal, no se requiere ningún ajuste o calibración internos. Sólo personal cualificado debe realizar pruebas de seguridad y ajustes internos. Deberían realizarse pruebas de seguridad a intervalos regulares o con arreglo a las normativas locales o gubernamentales. En el caso de que sea necesario realizar un ajuste interno o una calibración, consulte el Manual de instrucciones y reparaciones de este equipo.

Nota: Si no aparece nada en la pantalla del monitor, el monitor está averiado. Contáctese con el personal cualificado.

Si la entrada del ECG es > 0.5 V, aparecerá en la pantalla un indicador ELEC DESC parpadeante que significa que hay una condición de avería.

#### Simulador de ECG

El modelo 3000T posee un simulador de ECG integrado que se utiliza para verificar la integridad del cable de paciente, de los hilos conductores y de los circuitos electrónicos que participan en el procesado de la señal del ECG. Los terminales del simulador están ubicados en el panel del lado derecho del monitor y presentan tres etiquetas codificadas por colores que permiten identificarlos fácilmente. Los terminales se utilizan para acoplar los hilos conductores. El simulador genera una forma de onda de ECG y una frecuencia cardíaca comprendida dentro del intervalo de 40 a 150 lpm (seleccionable por el usuario). Cuando el simulador está activado, en el centro de la pantalla, debajo del trazo del ECG, aparece el mensaje "SIMULADOR ACT".

#### Manejo del simulador de ECG

Para activar el simulador y configurar la frecuencia cardíaca, siga este procedimiento:

- Presione la tecla [MODO PRUEBA] en el menú principal con el fin de acceder al menú de modo de simulador.
- 2. Presione la tecla [FREC SIM] con el fin de activar el simulador y recorrer las opciones de frecuencia cardíaca.
- 3. Presione las teclas [↑ AJUSTE FINO ↓] para cambiar la frecuencia cardíaca en incrementos de un latido por minuto.
- 4. Presione [SALIR] para salir del menú de modo de prueba.

NOTA: Cuando el simulador está activado, en el centro de la pantalla, debajo del trazo del ECG, aparece el mensaje "SIMULADOR ACT".

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Problema	Compruebe que:		
La unidad no enciende.	<ul> <li>✓ El cable de corriente esté enchufado en el monitor y en la toma de corriente alterna.</li> <li>✓ El selector de voltaje de línea esté en la posición adecuada.</li> <li>✓ Los fusibles no estén fundidos.</li> </ul>		
	✓ El interruptor de encendido esté presionado.		
El pulso Sinc no funciona.	<ul> <li>✓ El conector del puerto auxiliar esté conectado en el monitor.</li> <li>✓ El tamaño del ECG sea el óptimo (seleccione la Derivación II).</li> </ul>		
Forma de onda del ECG errática. No se está contando la frecuencia cardíaca (FC).	<ul> <li>✓ La forma de onda del ECG tenga suficiente amplitud (seleccione la Derivación II).</li> <li>✓ La colocación de los electrodos sea correcta (consulte la sección ECG para ver un diagrama con la colocación correcta).</li> <li>✓ Los electrodos de ECG tengan suficiente gel</li> </ul>		

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

## **Monitor**

Cuando sea necesario, limpie las superficies externas del monitor con un paño o gasa humedecidos con una solución de agua templada y detergente suave. Impida que los líquidos entren en el interior del instrumento.

#### PRECAUCIÓN:

- No esterilice el monitor en autoclave, por presión o mediante gas.
- No lo empape ni lo sumerja en líquido alguno.
- Utilice la solución de limpieza con moderación. Un exceso de solución puede fluir hasta el interior del monitor y provocar daños a los componentes internos.
- No toque, presione ni frote la pantalla y las cubiertas con compuestos de limpieza abrasivos, ni con instrumentos, cepillos o materiales de superficie áspera, y no las ponga en contacto con nada que pudiera rayarlas.
- No utilice soluciones con base de petróleo o de acetonas, ni otros solventes agresivos, para limpiar el monitor.

# Cables de paciente

No esterilice los cables de paciente en autoclave.

Páseles un paño con solución detergente suave. No los sumerja nunca en líquido alguno e impida que los líquidos entren en las conexiones eléctricas.

# Mantenimiento preventivo

#### **ECG**

Antes de conectar el monitor a un paciente nuevo, compruebe que:

- Los cables y derivaciones estén limpios e intactos.
- Aparezca el mensaje ELEC DESC cuando está conectado el cable de paciente y no lo están las derivaciones del paciente. La conexión conjunta de las derivaciones del paciente debería hacer que el mensaje desaparezca.
- El cable de interconexión BNC esté limpio e intacto.

NOTA: El modelo 3000T no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario.

## **ACCESORIOS**

## **ECG**

Ivy P/N	Descripción
590323	Cable de paciente con tres derivaciones ECG de baja interferencia.
590318	Conjunto de tres cables porta-electrodos radiotranslúcidos – 24 pulgadas.
590341	Conjunto de tres cables porta-electrodos radiotranslúcidos – 30 pulgadas.
590342	Bolsa de 30 electrodos de ECG radiotranslúcidos.
590035	Papel para el registrador, caja de 10 rollos.
590386	Tarjeta de memoria USB.
590297	Soporte con ruedas.

#### Para realizar pedidos de accesorios, contacte al servicio de atención al cliente:

Teléfono: (1) (800) 247-4614
Teléfono: (1) (203) 481-4183
Fax: (1) (203) 481-8734

• Correo electrónico: sales@ivybiomedical.com

## Desecho

El desecho de los dispositivos y de los materiales consumibles debe realizarse conforme a las leyes y normativas locales, provinciales, estatales, federales y nacionales (según sea aplicable a cada lugar).

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, en inglés) 2002/96/EC.- No deseche productos eléctricos ni electrónicos junto con otros residuos. Cuando finalice el ciclo de vida del producto, contáctese con el personal del servicio de atención al cliente de Ivy Biomedical Systems, Inc. con el fin de obtener las instrucciones correspondientes para la devolución del producto.

El Anexo 1 incluye una tabla con las sustancias peligrosas y sus concentraciones.

## **ESPECIFICACIONES**

**ECG** 

Selección de derivación: I, II, III, seleccionables mediante menú.
Cable de paciente: Conector estándar AAMI de 6 patillas

Aislamiento: Aislado de circuitos relacionados con tierra por > 4 kV eficaces,

pico de 5,5 kV

CMRR:  $\geq 90 \text{ dB con cable de paciente y } 51 \text{ k}\Omega/47 \text{ nF de desequilibrio}$ 

Impedancia de entrada:  $\geq 20 \text{ M}\Omega$  a 10 Hz con cable de paciente

Respuesta en frecuencia

Pantalla LCD y

dispositivo de registro: Filtrada: 3.0 a 25 Hz No filtrada: 0.2 a 100 Hz

Respuesta en frecuencia

Salida X1000: Filtrada: 3.0 a 25 Hz No filtrada: 3.0 a 25 Hz

Corriente de polarización

de entrada: Cada derivación < 100 nA de corriente continua como máximo

Potencial de equilibrio

de los electrodos:  $\pm 0.5 \text{ V CC}$ 

Corriente sensora de

electrodos desconectados: 56 nA

Ruido: < 20 µV pico a pico, referido a la entrada con todas las derivaciones

conectadas a tierra mediante 51 kΩ/47 nF

Protección contra

desfibriladores: Protegido contra descarga de 360 J y potenciales electroquirúrgicos

Tiempo de recuperación < 6 s

Corriente de fugas: < 10 µA en condiciones normales

Protección contra Interferencias

electroquirúrgicas: Estándar. Tiempo de recuperación: < 6 segundos.

Filtro de respuesta

en hendidura: 50/60 Hz (automático).

Cardiotach

Intervalo: 15 a 260 LPM

Exactitud:  $\pm 1\%$ Resolución: 1 LPM Sensibilidad: 300  $\mu$ V pico

Promediado de la frecuencia cardíaca: Promediado exponencial calculado una vez por segundo

con un tiempo de respuesta máximo de 8 segundos.

Tiempo de respuesta:  $\leq 8$  segundos (típico 2-3 seg) Rechazo de ondas T altas: Rechaza ondas T  $\leq$  onda R

Rechazo de pulsos de marcapasos

Anchura:  $0.1 \text{ ms} - 2 \text{ ms para} \pm 2 \text{ a} \pm 700 \text{ mV}$ Sobretensión: De 4 a 100 ms y no superior a 2 mV

Señales de ECG rápidas: 2 mV/100 µs Desactivación de detector: Ninguna

NOTA: Los pulsos del marcapasos no están presentes en ninguna de las salidas del panel trasero.

## **ESPECIFICACIONES**

**Alarmas** 

Frecuencia alta: De 15 a 250 lpm en incrementos de 5 lpm Frecuencia baja: De 10 a 245 lpm en incrementos de 5 lpm

Asístole: Intervalo R-R > 6 segundos

Electrodos desconectados: Derivación desacoplada o potencial de equilibrio > 0,5 V

**Opción Simulador** 

Amplitud de la forma de onda del ECG: 1 mV

Frecuencia del simulador: Frecuencia variable en incrementos de 40, 60, 90, 120 y 150 LPM

También ajustable manualmente en incrementos de 1 LPM.

Modo de prueba

ECG: 1 mV/100 ms a 70 lpm

**Pantalla** 

Tipo: Pantalla de cristal líquido (LCD) a color, TFT de matriz activa,

640x480

Trazo: Un solo trazo ECG con función de "congelación". Tamaño de la pantalla: 13,25 cm x 9,94 cm, diagonal de 16,5 cm (6,5 pulgadas)

Velocidad de barrido: 25 mm/s, 50 mm/s

Relación de aspecto: 0,4 (estándar). Seleccionable por el usuario.

Puerto USB y transferencia de datos

Tipo: Dispositivo USB estándar (tarjeta de memoria flash) con capacidad

mínima de 512 MB

Grabación del ECG: 100 eventos más recientes (100 en alta resolución y 100 en baja

resolución)

Grabación de valores de impedancia: 100 eventos más recientes

Mecánicas

Tamaño: Altura: 6,70 pulgadas (17,2 cm)

Anchura: 9,25 pulgadas (33,5 cm) Profundidad: 9,21 pulgadas (23,4 cm)

Peso: 6,5 libras (2,9 kg)

Registrador

Método de escritura: Térmico directo

Número de trazos:

Modos: Directo - Registro manual

Programado - El botón Imprimir inicia un registro de 30 segundos Retraso - El dispositivo se activa 20 segundos antes y 20 segundos

después de una alarma

Velocidades del papel: 25 mm/s y 50 mm/s

Resolución: Vertical - 200 puntos por pulgada

Horizontal - 600 puntos por pulgada  $a \le 25$  mm/s 400 puntos por pulgada a > 25 mm/s

70 /

Respuesta en frecuencia: > 100 Hz a 50 mm/s

Velocidad de datos: 400 muestras/segundo/trazo

#### Salida sincronizada (Sinc)

Verificación de la señal de entrada

en las derivaciones de ECG: ½ onda sinusoidal, 60 ms de ancho, 1mV de amplitud, 1 pulso por

segundo

Retraso de salida Sinc: < 6 ms con el filtro de respuesta de hendidura apagado. < 9 ms con el

filtro de respuesta de hendidura encendido.

Precisión Sinc R-R:  $\pm 50 \mu s$  típica a una entrada de 1 mV

Anchura de pulso: 100 ms (50ms disponible en los monitores vendidos en Japón)

Amplitud de pulso: 0 a +5 VImpedancia de salida:  $< 100 \Omega$ 

Ajuste de la sensibilidad y

del umbral: Completamente automático

## Reloj en tiempo real

Resolución: 1 minuto Visualización: 24 horas

Requisitos de energía: El reloj en tiempo real marca la hora esté encendido el monitor o no.

El reloj recibe corriente de una pila exclusiva que tiene una vida útil

mínima de 4 años a una temperatura de 25°C

#### **Ambientales**

Intervalo de temperaturas

de operación: 5°C a 40°C

Intervalo de temperaturas

de almacenamiento: -20°C a 49°C

Humedad relativa: 0-90% sin condensaciones Presión atmosférica: 500-1060 milibares

Protección contra la entrada

de fluidos: IPXO – Equipo ordinario (sin protección contra el ingreso del agua)

#### Requisitos de energía

Entrada de voltaje: 100 a 230 V~ Frecuencia de línea: 47 a 63 Hz

Tipo y régimen nominal de los

fusibles: T.5A, 250 V (métrica 5 x 20 mm)

Consumo máximo de potencia

de corriente alterna: 35 VA

#### Cumplimiento de normativas

La unidad supera o cumple con las especificaciones establecidas en los estándares y normas AAMI para monitores cardíacos EC-13, UL26601-1, CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90, CDN MDR (CMDCAS), IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27, MDD.93/42/EEC, CE 0143, ISO 13485, y FDA/CGMP.



ANEXO 1
Tabla con los nombres de las sustancias peligrosas y sus concentraciones

	Nombre de la sustancia peligrosa								
Nombre del componente	Número de ensamblado	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr <sup>6+</sup> )	(PBB)	(PBDE)		
Ensamble general	2700-00-01	X	О	О	0	0	0		
Ensamble frontal	2699-01-01	X	X	0	0	0	0		
Ensamble del panel trasero	2697-00-01	X	0	0	0	О	О		
Opciones del modelo	2738-05-15	X	О	0	О	0	0		
Registrador (opcional)	2739-01-15	X	О	0	0	0	0		
Simulador de ECG (opcional)	2772-00-15	X	0	0	O	0	О		
Accesorios (opcional)	2740-32-15	X	X	X	X	X	X		

O: indica que existen concentraciones de sustancias peligrosas en menor o igual cantidad a los valores de concentración máximos (MCV).

X: indica que existen concentraciones de sustancias peligrosas que superan los valores de concentración máximos (MCV).

Esta tabla contiene la información disponible más actualizada a la fecha de publicación. Es probable que algunos artículos consumibles o determinados fabricantes de equipamiento original (OEM) tengan una etiqueta propia que indique un período de uso medioambiental óptimo (EFUP) menor al del sistema y quizás no estén incluidos en la tabla.



Este símbolo advierte que el producto posee una cantidad de materiales peligrosos que excede los límites impuestos por la norma china SJ/T11363-2006. El número indica el total de años que dicho producto puede ser utilizado bajo condiciones normales antes de que tales materiales peligrosos puedan causar daños severos al medio ambiente o a la salud de los seres humanos. Este producto no se debe desechar como residuo municipal sin clasificar y debe recolectarse en forma separada.